



⇒ neste generasjons nedlastning og kommunikasjonsenhet.

Hva er DLD® II ?

Navnet kommer av **Remote Down Load Device = fjernnedlastningsenhet**. DLD® II er en GPRS-basert kommunikasjonsenhet som mottar og sender data fra den digitale fartsskriveren.

Hvorfor benytte DLD® II ?

DLD II er vår enhet for automatisk nedlastning av sjåførkort og fartsskriverdata. Enheten monteres i kjøretøyet og dataene overføres videre inn i TIS-Web hver 14. dag. En tidsbesparende, trygg og enkel løsning.

Data fra alle fartsskrivere i firmaets eide, leide og leasede kjøretøy, samt sjåførkortene disponert i disse, skal lastes ned minimum hver 28. dag. Regelverket krever at alle dataene må oppbevares på en trygg og sikker måte i minimum 12 måneder. Dataene skal videre analyseres og sjåførene må informeres regelmessig om eventuelle brudd på regelverk.

** Tids- og kostnadsbesparende * Automatisk nedlastning * En løsning for alle kjøretøy, uavhengig av type/merke*



Hvordan virker DLD® II ?

Enheten programmeres til å laste ned data etter gjeldende bestemmelser, minimum én gang pr. 28 dager. Tekniske data fra kjøretøyet overføres automatisk inn i nettløsningen TIS-Web, sammen med data fra sjåførkort. All kommunikasjon og nedlastning skjer automatisk uten at sjåfør eller kontorpersoneell er involvert.



Hva må til for å kunne benytte DLD® II ?

Enheten kan benyttes på kjøretøy som har digital fartsskriver DTCO1381 versjon 1.3a eller nyere med aktiv CAN2. Enheten leveres ferdig konfigurert med integrert SIM-kort med eget abonnement for datatrafikk hvor kostnaden er inkludert i månedsavgiften, inklusiv «roaming» i utlandet. Det kreves også at kunden sender oss et Bedriftskort i samme nummerserie som det de selv benytter. Dette må stå fast i server hos Fartskriver AS for at nedlastede data skal finne veien inn i TIS-Web.

